



BABBOE

Quick Start Guide

QUICK START GUIDE

TILLYKKE

med købet af din Babboe ladcykel! Du har sikkert lyst til at begynde at cykle med det samme. Vi anbefaler dog, at du læser denne Quick Start Guide, inden du bruger din ladcykel for første gang. Det sikrer, at du kan cykle uden bekymringer.

Denne Quick Start Guide giver dig flere oplysninger om brugen af din Babboe ladcykel. Vi giver også råd og tips om cykling med en Babboe ladcykel samt information om garanti og vedligeholdelse.

Har du en elektrisk ladcykel? Du kan finde specifik information om systemet i den ekstra vejledning. For mere information besøg www.babboe.com.

Vi ønsker dig masser af sjov med din nye ladcykel!

VIGTIGT Din Babboe ladcykel kan afvige fra illustrationerne i denne manual.

SÅDAN LÆSES DENNE MANUAL

Quick Start Guide giver grundlæggende information for alle Babboe ladcykler. Ikke al information gælder for alle ladcykler. Ikoner angiver, hvilken information der gælder for hvilken ladcykel.



Information om to-hjulede ladcykler



Information om tre-hjulede ladcykler



Information om Babboe Max-E



Information om Babboe Pro



Information om Babboe Flow

Cykling på en ladcykel

Cykling på en ladcykel er anderledes end at cykle på en almindelig cykel. Derfor anbefaler vi, at du først prøver ladcyklen af i et roligt område uden børn eller last i ladet og (hvis relevant) med elektrisk støtte på laveste indstilling. Det hjælper dig med at vænne dig til styring og bremsning.

Tre-hjulede ladcykler



Styringen på en tre-hjulet ladcykel er anderledes end på en almindelig cykel. Styret er fastgjort til ladet, og du styrer ladet fra venstre til højre og omvendt. Sid altid oprejst, selv når du drejer. Ved meget skarpe sving kan du slippe styret på den ydre side for at undgå at hænge for meget. Hold hånden tæt på bremserne, så du kan bremse hurtigt om nødvendigt.

To-hjulede ladcykler



Cykling på en to-hjulet ladcykel ligner almindelig cykling. Styrebevægelserne er stort set de samme, men forhjulet er længere fremme end på en normal cykel. Kig fremad, ikke på forhjulet, og prøv at få fart på med det samme. Svingene bliver lettere, når du har lidt fart på.



Baboe Flow-E At cykle på en Baboe Flow-E er en unik oplevelse. Den har stabiliteten som en tre-hjulet ladcykel, men styringen er som på en to-hjulet ladcykel. Det føles som at cykle på en almindelig cykel.

Brug af støttebenet



Stå på venstre side af ladcyklen ved sadlen. Sæt venstre fod på det øverste fremspringende stykke af støttebenet, placer begge ben på jorden og træk ladcyklen mod dig med begge hænder på styret. Cyklen står nu stabilt på støttebenet. For at fjerne cyklen fra støttebenet, hold styret med den ene hånd og sadlen med den anden, og skub cyklen fremad, så støttebenet klapper op.

Parkering



Alle tre-hjulede ladcykler har en parkeringsbremse på venstre bremsehåndtag. Parkeringsbremsen kan variere afhængigt af modellen. Det kan for eksempel være en knap eller en lille lås, der skal flyttes. Tryk på bremsehåndtaget og aktiver parkeringsbremsen.

Juster styr

Højden og vinklen på styret kan justeres. Løsn styrestangen nederst og foran for at justere vinklen, eller øverst for at justere højden. Der er en markering på styrestangen, som angiver den maksimalt tilladte højde. Sørg for ikke at trække styrestangen for langt ud. Stram styrestangen, når den er korrekt indstillet.

VIGTIGT

Sørg for, at styret på din to-hjulede ladcykel er lige, når du spænder styrestangen fast igen.

Juster sadel

Afhængig af din ladcykelmodel kan du justere sadlen med en quick release sadelstang eller en sekskantbolt. Hvis din cykel har quick release, trækker du håndtaget ud og drejer justeringsskruen et kvart omgang med uret. Sæt sadlen i hoftheniveau og lås derefter quick release ved at trykke håndtaget så langt op mod stellet som muligt. Hvis du har en sekskantbolt, løsner du bolten, sætter sadlen i hoftheniveau og strammer bolten igen.

Gear

Din Babboe(-E) ladcykel har 7 gear. Under cyklingen kan du skifte gear fra 1 til 7 ved hjælp af gearskifteren (på højre styreside). Babboe Mountain-modellerne har et trinløst gearsystem. Med drejerebet kan du skifte til lavere eller højere pedalhastighed alt efter terræn.

VIGTIGT

Sørg altid for at starte i første eller andet gear. Træd aldrig baglæns, da kæden kan hoppe af, og cyklen kan blive beskadiget.

- Med en Babboe ikke-elektrisk ladcykel skal du stoppe med at træde, mens du skifter gear.
- Med en Babboe-E ladcykel er det vigtigt, at du skifter gear, mens du træder.
- Med en Babboe Mountain ladcykel er det ligegyldigt, om du skifter gear, mens du træder eller ej.

DÆKTRYK OG EGESPÆNDING

For at cykle komfortabelt og effektivt skal dæktrykket være korrekt. Det betyder, at dæktrykket skal være mellem 3,5 og 4 bar. Jo hårdere dækkene er, desto lettere og mere komfortabelt vil det være at cykle på din Babboe ladcykel. Dæk mister langsomt luft, så sørg for at justere dæktrykket hver anden uge. Kontrollér også månedligt spændingen på egerne. Løse eger kan forårsage flade dæk. Hvis de er løse, få dem spændt af en autoriseret Babboe-forhandler eller en lokal cykelmekaniker.

BELYSNING

Alle Babboe ladcykler er udstyret med lygter, der opfylder kravene i Fietsverlichting standarden. Lygterne på elektriske ladcykler betjenes via displayet. Lygterne på ikke-elektriske ladcykler tændes og slukkes med en knap på lygten.

FASTGØRELSE AF TREPUNKT-SIKKERHEDSELTE

Alle Babboe familie-ladcykler er udstyret med trepunktssikkerhedsseler. Du kan justere længden af selerne selv, så de ikke er for stramme eller for løse. Hvis du som voksen kan placere hånden mellem sikkerhedsselen og dit barns bryst, er selen korrekt justeret.

BRUG AF LÅS



Alle Babboe Pro bakke-enheder har et solidt lås med håndtag. Kun Babboe Pro Trike har et hængelås. Åbn bakken ved at trykke knappen på håndtaget helt ind og løft forsigtigt låget. For at lukke bakken, lad låget falde ned i låsen. Læg derefter let tryk på låget, indtil du hører et ekstra klik. Før du cykler, skal du låse låget med den medfølgende nøgle.

CYKLING MED PEDALASSISTANCE

Din elektriske Babboe ladcykel har elektrisk pedalassistance. Det betyder, at du får hjælp fra en elektrisk motor, mens du cykler. Den kraftige pedalassistance gør, at du hurtigt kan opnå højere hastigheder, end du måske er vant til. Derfor anbefaler vi, at du først prøver ladcyklen af i et roligt område uden børn eller last i bakken og med pedalassistance indstillet på laveste niveau.

- Når du drejer, skal du bremse før du styrer.
- Hvis du stopper med at træde, stopper assistance også.
- Brug en lav pedalassistance, når du starter fra stillestående og skru ned for assistance, når du kører på glat eller ujævnt underlag.
- Pedalassistance er begrænset til 25 km/t.
- Babboe Max-E har en pedalassistancegrænse på 18 km/t, men du kan fortsætte med at træde op til 20 km/t.



DISPLAY OG BETJENING

Tænd/sluk systemet

Tænd/sluk systemet

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde displayet. Hold samme knap nede i 2 sekunder for at slukke systemet. Displayet og systemet slukker automatisk, hvis hastigheden er 0 km/t, og ladcyklen ikke er blevet brugt i 10 minutter.

Funktioner

Der er flere funktioner tilgængelige, som f.eks. kilometertæller og distancevisning.

Indstilling af pedalassistance

På displayet på den elektriske ladcykel kan du indstille den ønskede pedalassistance. Brug hjælpefunktion-knappen (op og ned) eller plus- og minus-knapperne for at justere assistance.

Walk-assist (Gåassistent)

Med walk-assist kan du aktivere støtte, mens du går med din ladcykel. Aktiver walk-assist ved at trykke på walk-assist-knappen eller plus-knappen i 3 sekunder og hold knappen nede under gåturen. Cyklen vil få hjælp op til 6 km/t. Hvis du slipper knappen, deaktiveres funktionen. Sørg for at holde begge hænder på styret, når du bruger walk-assist, så du kan bremse om nødvendigt.

VIGTIGT

For mere information om det elektriske system henviser vi til den ekstra manual, der fulgte med din ladcykel.

BATTERI OG OPLADNING

Rækkevidde

Rækkevidden er den samlede afstand, du kan cykle med den elektriske Babboe ladcykel, uden at skulle oplade batteriet. Den gennemsnitlige rækkevidde for din Babboe elektriske ladcykel er normalt 40-60 km, afhængig af faktorer som totalvægt i bakken, vejforhold, din cykelstil og udetemperaturen.



Den minimale rækkevidde for Babboe Max-E er normalt > 25 km.

VIGTIGT

For at opnå maksimal batterikapacitet skal batteriet oplades/afledes fuldt mindst 10 gange. Batterikapaciteten kan falde med op til 15 % årligt, hvilket er normalt. Denne nedgang afhænger af brugen og opladningscyklusser.

Indsættelse og frakobling af batteri

For at frakoble batteriet skal du først låse batterilåsen op med nøglen. Fjern derefter batteriet fra controller-boxen. På -E-modellerne kan du trække batteriet ud ved hjælp af håndtaget på undersiden af batteriet. På Mountain-modellerne skal du først trække batteriet sidelæns fra toppen og derefter løfte det ud af stikholderen. For at indsætte batteriet skal du placere nøglen i låsen og åbne låsen. Sørg for, at batteriet sidder fast i alle retninger. Lås batteriet med låsen.

VIGTIGT

Batterier mister langsomt strøm, selvom ladcyklen ikke bruges. Sørg for at oplade batteriet mindst en gang hver tredje måned.

Hvis du ikke bruger batteriet i længere tid, skal du fjerne det fra ladcyklen og opbevare det indendørs, opladet til 80 %.

Batterier præsterer dårligere ved lave temperaturer. Lad batteriet varme op indendørs, før du tilslutter opladeren.

Opladning af batteri

Brug den medfølgende oplader til din ladcykel. Oplad batteriet fuldt, før du bruger det for første gang. Hvis LED-lampen på batteriet eller adapteren blinker under opladning, betyder det, at batteriet oplades. Hvis lampen lyser konstant, er batteriet fuldt opladet. Du kan afbryde opladningen uden at skade batteriet.

VIGTIGT

For mere information om det elektriske system henviser vi til den ekstra manual, der fulgte med din ladcykel.

VEDLIGEHOJDELSE

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af din ladcykel er vigtig. Smør bevægelige dele regelmæssigt og sørg for, at kablerne forbliver smidige. For at beskytte bakken anbefaler vi at bruge et regntelt, en regntelt eller en cykeltaske. Hvis malingen beskadiges, kan det få træet til at blive sårbart over for fugt, og du kan beskytte det med en klar lak, der er velegnet til udendørs brug. Vi anbefaler, at du får lavet en årlig vedligeholdelse. Husk at gemme kvitteringerne for inspektion og vedligeholdelse til garantiformål.

Rengøring & Behandling

Rengør din ladcykel regelmæssigt for at forlænge levetiden. Vær forsigtig med vand nær elektronikken og batteriet. Når du rengør cyklen, anbefales det at fjerne batteriet først. Brug aldrig en højtryksrensere. Mange dele af ladcyklen har brug for fedt/olie eller vaseline. Fjern ikke disse smøremidler, eller påfør dem igen efter rengøring. Smør regelmæssigt de roterende dele, såsom kæden og tandhjulene.

KONTAKT

For mere information, spørgsmål eller rådgivning kan du kontakte vores kundeservice. Du kan også finde svar på ofte stillede spørgsmål under "kundeservice" på www.babboe.com.

Du kan også kontakte os via:

service@babboe.dk for tekniske spørgsmål, rådgivning og information om dele
info@babboe.dk for generelle spørgsmål, rådgivning og information om tilbehør

